

# 精锐智能三合一温控器 弱电485

## 使用说明书

惠州品格电气科技有限公司

### 六.操作说明

#### 1.开关机

- 1)在开机状态下,长按电源开关键3秒,所有设备关闭,温控面板进入关机状态;
- 2)在关机状态下,短按电源开关键,温控面板开机;
- 3)在开机状态下,短按电源开关键,当前设备开启/关闭。

#### 2.设备与模式改变

- 1)在开机状态下,短按空调键、地暖键、新风键其中一个,设备界面相应改变;
- 2)空调界面:在开机状态下,短按模式键,模式按照“制冷-制热-送风”依次改变。

#### 3.风速设置

- 1)短按风速键,空调界面:按照“低-中-高-自动”依次改变;新风界面:按照“低-中-高”依次改变。

#### 4.温度设置

- 1)空调或地暖界面:短按“加”键或“减”键,可以设置温度。

#### 5.温控面板地址设置

- 1)在关机状态时,长按风速键+“加”键5秒,进入地址设置界面,短按“加”键或“减”键,可以修改温控面板地址,设置好后,短按模式键可以快速保存设置。

#### 6.室内温度显示补偿

- 1)在关机状态时,长按“加”+“减”键5秒,进入室内温度显示补偿设置界面,短按“加”键或“减”键,可以设置温度显示补偿值(取值范围: -6~6 °C, 整数),设置好后,短按模式键可快

### 一.产品简介

本产品主要是与RCU主机一起,只需通过简单的按键切换,可对中央空调盘管风机、水暖地暖和新风系统等设备进行控制,产品的电气性能稳定可靠、操作方便,外形美观、设计精巧,适用于酒店、宾馆、家居等场所。

### 二.产品特点:

- 1.采用DC12V-24V宽电压供电,产品兼容性强;
- 2.背光为弱白光显示,按键工作指示为强白光,直观清晰;
- 3.采用LED显示屏,外形美观;
- 4.具有三合一功能,只需通过简单的按键切换,可对中央空调盘管风机、水暖地暖和新风系统等设备进行控制。

### 三.技术参数:


- 1.供电电源: DC12V-24V
- 2.工作环境温度: 0°C~+40°C
- 3.工作湿度: ≤90%
- 4.设定温度范围: 16~30°C, 控温精度: 1°C;
- 5.温度校正范围: -6°C~6°C, 分辨率1°C;
- 6.通信接口: RS485, 支持32个以下的温控器联网;
- 7.通信协议: MODBUS协议, 可根据提供的其他协议进行定制。

### 四.按键功能说明:



### 五.产品接线说明:

VCC:接电源DC12V-24V  
A+:接RS485总线A+  
B-:接RS485总线B-  
GND:接电源负极



-2-

-1-

速保存设置。

#### 7.恢复出厂设置

- 1)在关机状态时,长按模式键+“减”键5秒,即可恢复出厂设置,温控面板恢复界面为默认出厂开机状态:空调设备控制界面、制冷模式、设定温度为25度、风速设置为高档。

-3-

-4-

-5-