

（细纹黑）一位轻触开关

（细纹黑）二位轻触开关

（细纹黑）三位轻触开关

（细纹黑）三位轻触开关

（细纹黑）四位轻触开关

（细纹黑）三键六位轻触开关

（细纹黑）一位轻触开关-带接近感应

（细纹黑）二位轻触开关-带接近感应

（细纹黑）三位轻触开关-带接近感应

（细纹黑）三位轻触开关-带接近感应

（细纹黑）四位轻触开关-带接近感应

（细纹黑）三键六位轻触开关-带接近感应

（细纹黑）U型 一位轻触开关

（细纹黑）U型 二位轻触开关

（细纹黑）U型 三位轻触开关

（细纹黑）U型 四位轻触开关

（细纹黑）U型 五位轻触开关

（细纹黑）U型 六位轻触开关

（细纹黑）U型 连体二三插座 10A

（细纹黑）U型 连体带开关二三插座 10A

（细纹黑）U型 三插插座 10A

（细纹黑）U型 带开关三插插座 10A

（细纹黑）U型 三插插座 16A

（细纹黑）U型 带开关三插插座 16A

（细纹黑）U型 双USB充电五孔插座

（细纹黑）U型 单USB充电五孔插座

（细纹黑）U型 双USB充电国际三孔插座

（细纹黑）U型 单USB充电国际三孔插座

（细纹黑）U型 双USB充电三孔插座

（细纹黑）U型 单USB充电三孔插座

（细纹黑）U型 四孔插座

（细纹黑）U型 国际五孔插座

（细纹黑）U型 双USB充电三孔插座

（细纹黑）U型 单USB充电三孔插座

（细纹黑）U型 86剃须插

（细纹黑）U型 带感应地脚灯指示灯

（细纹黑）U型 电话电脑插座

（细纹黑）U型 电话电视插座

（细纹黑）U型 电脑电视插座

（细纹黑）U型 一位电视插座

（细纹黑）U型 一位电话插座

（细纹黑）U型 一位电脑插座

（细纹黑）U型 二位电话插座

（细纹黑）U型 二位电脑插座

（细纹黑）U型 3RCA插座

（细纹黑）U型 双USB充电插座

（细纹黑）U型 HDMI+USB(连接)插座

（细纹黑）U型 HD15+F3.5插座

（细纹黑）U型 一位音响插

（细纹黑）U型 二位音响插

（细纹黑）U型 声光控开关

（细纹黑）U型 人体感应开关

（细纹黑）U型 SOS呼叫开关

（细纹黑）U型 插卡取电开关 带记忆/不带记忆

（细纹黑）U型 “勿扰+请清”门铃开关

（细纹黑）U型 “勿扰+请稍+明标”门铃开关

（细纹黑）U型 旋钮式调音开关 定温/定压

（细纹黑）U型 旋钮式光开关


SHAVERS ONLY
115V
230V
插卡取电
INSERT CARD FOR POWER
紧急呼叫
SOS


SHAVERS ONLY
115V
230V
插卡取电
INSERT CARD FOR POWER
ON
OFF


SHAVERS ONLY
115v
230V
插卡取电
INSERT CARD FOR POWER
ON
OFF






暗夜绿